Effacer la carte

Sous ***Paramètres/Système de cartes/Supprimer une carte*** vous pouvez supprimer une ou plusieurs cartes appartenant à un compte de carte. Pour ce faire, placez la carte sur le lecteur de cartes et confirmez avec ***Supprimer.***

